Gebruiksaanwijzing

FY Serie

7870 — Openbare handleiding

7870 — Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank dat u voor dit audio- en navigatieproduct voor in de auto hebt gekozen. Deze handleiding beschrijft op systematische wijze de basisfuncties, de gebruikstips en de veiligheidsmaatregelen. Lees haar aandachtig door voordat u het toestel voor het eerst in gebruik neemt.

Inhoud

1. Basisprincipes van het voertuig en het toestel

1.1 Basishandelingen met gebaren

1.2 Hoofdscherm en applicatieoverzicht

1.3 Themakleuren wijzigen

1.4 Een applicatiepictogram op het hoofdscherm verwijderen

2. Overzicht van de hoofdfuncties van het hoofdscherm

2.1 Bluetooth-functie

2.2 Car Link 2.0

2.3 Recorder

2.4 Multimedia

2.7 Gegevensplug-ins

2.8 Applicatieoverzicht

2.9 Reisscherm

3. Overzicht van de hoofdfuncties van het applicatieoverzicht

3.1 Stuurwieltoetsen leren

3.2 Touch-assistent

3.3 Bestandsbeheer

3.4 Afbeeldingen bekijken

3.5 Video afspelen

4. Overzicht van de instellingen

4.1 Draadloze instellingen

4.2 Gps-informatie

4.3 Algemene instellingen

4.4 Fabrieksinstellingen

4.5 Protocolinstellingen

4.6 Geluidsinstellingen

4.7 Beeldscherminstellingen

4.8 Applicatie-instellingen

4.9 Opslaginstellingen

4.10 Instellingen voor locatiegegevens

4.11 Wachtwoord- en accountinstellingen

4.12 Systeeminstellingen

4.13 Over het voertuig en het toestel

1. Basisprincipes van het voertuig en het toestel

1.1 Basishandelingen met gebaren

De gebaren die het toestel herkent, vallen hoofdzakelijk uiteen in vier soorten: kort indrukken, lang indrukken, slepen en vegen. Dezelfde functie kan bij een verschillend gebaar tot een ander resultaat leiden; u bedient het toestel door het scherm aan te raken.

- **Kort indrukken**: het scherm kort aanraken om te selecteren of te bevestigen.
- **Lang indrukken**: de vinger op het scherm houden om de geavanceerde opties te openen.
- **Vegen met één vinger**: naar boven, beneden, links of rechts vegen om van pagina of lijst te wisselen.
- **Vegen met meerdere vingers**: meerdere vingers tegelijk naar beneden of naar boven, dan wel naar links en rechts bewegen.



1.2 Hoofdscherm en applicatieoverzicht

1. Na het inschakelen toont het toestel standaard de pagina van het hoofdmenu. Deze pagina bundelt vooral snelkoppelingen naar de meest gebruikte functies. U kunt de indeling van de pagina ook aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen. Het toestel beschikt over meerdere schermen: veeg naar links of naar rechts om van het ene naar het andere scherm te gaan en tik vervolgens op het scherm (buiten het pictogram van het hoofdscherm) om terug te keren naar de interface MAIN.

2. Veeg naar links om het applicatieoverzicht te openen.



1.3 Themakleuren wijzigen

Tik op een lege plek van het hoofdscherm om de keuze van thema en kleuren te openen en kies vervolgens de gewenste sfeer.



1.4 Een applicatiepictogram op het hoofdscherm verwijderen

Houd het applicatiepictogram of de widget in het hoofdmenu ingedrukt: op het scherm verschijnt de knop *Verwijderen*. Tik op *OK* om het item te verwijderen.



2. Overzicht van de hoofdfuncties van het hoofdscherm

Het hoofdscherm ziet er als volgt uit:



2.1 Bluetooth-functie

Tik op het pictogram van het hoofdscherm om het Bluetooth-scherm te openen.

1. Bluetooth-telefoon

Tik op het pictogram om het scherm van de Bluetooth-telefoon te openen. De mobiele telefoon moet met

het toestel zijn gekoppeld om de Bluetooth-telefoonfunctie te kunnen gebruiken.

1. Schakel afzonderlijk de Bluetooth-functie van de telefoon en die van het toestel in en stel de telefoon in op „zichtbaar“.
2. Zoek vanaf de telefoon naar Bluetooth-apparaten en kies „Koppelen“. Voer in deze stap het bijbehorende wachtwoord in, doorgaans 0000. Zodra de koppeling is bevestigd, wordt de verbinding weergegeven.
3. De Bluetooth-telefoonfunctie is beschikbaar zodra de verbinding tot stand is gebracht.





2. Bluetooth-oproeplijst

Tik op het pictogram van het Bluetooth-scherm om de oproeplijst te openen. Alle oproepen die tijdens de Bluetooth-verbinding met de telefoon zijn geregistreerd, verschijnen in het onderste deel van de pagina. U kunt inkomende, uitgaande en gemiste oproepen raadplegen; de meest recente worden op tijdstip van de oproep gerangschikt. U kunt een vermelding terugbellen of verwijderen, afhankelijk van de registratie.

Aanduidingen op het scherm: Inkomende oproep · Oproeplijst · Telefoonboek · Apparaten · BT-telefoon.



3. Het telefoonboek van de telefoon synchroniseren

Tik op het pictogram om het scherm voor het synchroniseren van het telefoonboek van de telefoon te openen. Het toestel synchroniseert het telefoonboek van de mobiele telefoon; controleer vooraf of de Bluetooth-verbinding tussen de telefoon en het toestel tot stand is gebracht.

1. Tik om het telefoonboek te downloaden: op uw telefoon verschijnt een verzoekvenster om het toestel toegang tot het telefoonboek te geven.
2. Wacht tot het toestel de melding toont dat het downloaden is voltooid en tik vervolgens op de bijbehorende knop.
3. Tik op *Zoeken* om contacten in het gedownloade telefoonboek te vinden.
4. Tik op de knop *Verwijderen* om contacten uit het telefoonboek te wissen.



4. Interface voor het beheer van Bluetooth-apparaten

1. Tik op het pictogram om het scherm voor het zoeken naar apparaten te openen en tik vervolgens op de knop „Zoeken“. Bluetooth zoekt alle apparaten in de buurt en toont ze in de lijst. Zoek in de lijst het apparaat dat u wilt koppelen en selecteer het.
2. Tik op de knop *Koppelen* om een verbindingsverzoek naar het geselecteerde Bluetooth-apparaat te sturen. Voer het bijbehorende wachtwoord in op het geselecteerde apparaat. Zodra het verbindingspictogram verschijnt, is de verbinding tot stand gebracht.
3. Tik op *Verbinding verbreken* om de verbinding met het apparaat te verbreken.
4. Tik op *Apparaat verwijderen* om het apparaat te verwijderen.



5. Interface van de Bluetooth-instellingen

De pagina met Bluetooth-instellingen toont de Bluetooth-naam van het toestel en het bijbehorende wachtwoord; u kunt deze gegevens handmatig wijzigen. Met de functie automatisch aannemen neemt het toestel inkomende oproepen zelf aan. Alle wijzigingen die u aanbrengt, kunnen naar de fabriekswaarden worden teruggezet.



2.2 Car Link 2.0

CarPlay is een verbindingssysteem voor iPhone waarmee applicaties op het scherm van het voertuig worden „geprojecteerd“, zodat u de functies telefoon, kaart, muziek en informatie kunt gebruiken. Siri stelt de bestuurder bovendien in staat verzoeken met spraakopdrachten te beantwoorden en helpt bij het voorlezen van berichten, het gebruik van spraakfuncties en het telefoneren, zodat u veilig kunt rijden.

Android Auto is de auto-applicatie van Google op basis van Android: deze „projecteert“ de applicaties van de telefoon op het scherm van het voertuig en biedt basisfuncties zoals navigatie, telefoneren, muziek en spraakzoekopdrachten. Android Auto bundelt deze applicaties op de telefoon en biedt aan de kant van het voertuig één uniforme, interactieve interface.

Wacht tot het toestel is verbonden en tik vervolgens op het pictogram. Stel rechtsboven de Wi-Fi-indeling en de framesnelheid in en controleer het versienummer.

Aanduidingen op het scherm: < Terug naar instellingen · Wi-Fi · Netwerk · Systeem · FPS (beelden per seconde): laag · Versies · Automatisch verbinden.

Tik op de linkerbovenhoek en vervolgens op het pictogram om CarPlay te verlaten.

2.3 Recorder

De recorder toont de beelden van de camera's van het voertuig en geeft toegang tot de volgende bedieningen: video vergrendelen, foto's, vooraanzicht / achteraanzicht, afspelen en instellingen.



2.4 Multimedia

Tik op het pictogram van de startpagina om de multimediamodule te openen.

1. Pagina van de equalizer

Op het scherm van de equalizer kunt u op EQ, de instellingen van het geluidsveld, de ruimtelijke effecten en de geluidseffecten tikken om de geluidsinstelmodus te openen. De geluidseffecten kunnen uit voorinstellingen worden gekozen of handmatig worden ingesteld door de waarden aan te passen.



2. Muziekspeler

Afspeellijsten. Open het hoofdscherm van de muziekspeler via het hoofdscherm of via het pictogram van het applicatieoverzicht. Wanneer er geen afspeelgeschiedenis is, verschijnt standaard het scherm met de lijsten.

- *Afspeellijst*: toont alle nummers in het interne geheugen en op de externe gegevensdrager van het toestel.
- *Mappenlijst*: toont alle interne en externe gegevensdragers.
- *Artiestenlijst*: rangschikt de nummers en uitvoerenden die op het toestel aanwezig zijn.
- *Albumlijst*: rangschikt de nummers en albums die op het toestel aanwezig zijn.

Afspeelscherm. Selecteer het nummer dat u wilt afspelen en tik erop om het afspeelscherm te openen. Het scherm toont de belangrijkste gegevens van het huidige nummer en de gebruikelijke bedieningselementen. U kunt op de bijbehorende knoppen tikken om het gewenste effect te bereiken en de voortgangsbalk slepen om snel vooruit of achteruit te gaan.

3. Radiofunctie

1. Tik op het pictogram om tussen ontvangst over lange afstand en ontvangst over korte afstand te wisselen.
2. Tik op het pictogram om over te schakelen naar stereo.
3. Tik om een zender te zoeken: wanneer de knop is geactiveerd, doorzoekt de radio alle FM-banden.



2.7 Gegevensplug-ins

Door naar links te vegen opent u drie gegevenspagina's; deze tonen onder meer de totale kilometerstand, de tijd, de hoogte en de helling.



2.8 Applicatieoverzicht

Veeg naar links om het applicatieoverzicht te openen.



2.9 Reisscherm

Veeg op het hoofdscherm naar rechts om de reispagina te openen en het kompas, de snelheid enzovoort weer te geven.



3. Overzicht van de hoofdfuncties van het applicatieoverzicht

3.1 Stuurwieltoetsen leren

1. De toetsen op het stuurwiel leren

Bij voertuigen met stuurwielbediening kan de functie van de toetsen worden gepersonaliseerd wanneer deze het leren ondersteunen. De procedure verloopt als volgt:

1. **Eerste stap**: houd de stuurwieltoets die u wilt leren ingedrukt.
2. **Tweede stap**: selecteer op het toestel de functie die u wilt leren tot een geldige waarde wordt verkregen (het getal onder de toets geeft de weerstandswaarde van de toets aan).
3. **Derde stap**: leer de overige toetsen één voor één door de twee voorgaande stappen te herhalen. Tik na het leren op de knop *Opslaan* (eenzelfde toets kan slechts één functie leren).

Melding op het scherm: „Selecteer de functie die aan de toets moet worden geleerd!“



2. Functies van de stuurwieltoetsen

Met de stuurwielbediening hebt u rechtstreeks toegang tot de volgende functies:

Bediening	Functie
Opnemen	Een inkomende oproep aannemen
Ophangen	Het huidige gesprek beëindigen
Volume +	Het volume verhogen
Volume −	Het volume verlagen
Bron (SRC)	Van afspeelmodus / bron wisselen
Helderheid +	De helderheid van het scherm verhogen
Helderheid −	De helderheid van het scherm verlagen
Stil	Het geluid van de luidspreker uitschakelen
Microfoon	De microfoon in- of uitschakelen
360°-beeld	De weergave van de panoramacamera's wisselen
Vooraanzicht / achteraanzicht	Van camera wisselen
Video	De videospeler openen
Muziek	De muziekspeler openen
Navigatie	De navigatieapplicatie openen
Radio	Overschakelen naar FM-radio
AUX	Overschakelen naar de aux-ingang
Slaapstand	De klok van de slaapstand weergeven

Bediening	Functie
Instellingen	De instellingen openen
Terug naar start	Terugkeren naar het hoofdscherm
Volgende / vorige	Naar het volgende / vorige nummer of de volgende / vorige zender gaan

3.2 Touch-assistent

1. De knop weergeven

De zwevende knoppen van de touch-assistent bieden talrijke snelkoppelingen waarmee u de functies eenvoudig bereikt. Tik op de touch-assistent om de pagina te openen en de weergaveoptie te activeren, zodat een zwevende knop verschijnt.

2. Starten

Zodra de weergave van de zwevende knop is ingesteld, verschijnt deze automatisch; u hoeft de touch-assistent niet elke keer te openen. Voor het videoscherm, de navigatie en andere schermen moeten de zwevende knoppen worden verborgen: u kunt de functie voor automatisch verbergen activeren wanneer u het voertuig gebruikt.

3. De grootte van de knoppen wijzigen

Tijdens het gebruik van de touch-assistent kan de grootte van de zwevende knop aan ieders gebruik worden aangepast.



3.3 Bestandsbeheer

Interface van de bestandsbeheerder. Alle bestanden op het toestel kunnen in de bestandsbeheerder worden bekeken en verwerkt; de mappenstructuur verschijnt in het linkerdeel van de pagina. Om een bestand te kopiëren of te verplaatsen, selecteert u eenvoudig het bestand dat u wilt verwerken: onderaan het scherm verschijnt een actiebalk. Selecteer de doelmap en tik vervolgens op de bijbehorende actie.



3.4 Afbeeldingen bekijken

1. Interface voor het doorbladeren van afbeeldingen

Met de functie voor het doorbladeren van afbeeldingen doorzoekt u alle interne en externe geheugens van het toestel en past u achtergronden aan.

2. Afbeeldingen bewerken

Tik op een afbeelding om de navigatiemodus te openen, zoals hieronder weergegeven: u kunt in- en uitzoomen, het scherm ingedrukt houden om de functieknoppen te verbergen, de afbeelding met de vinger verplaatsen en door te vegen van de ene naar de andere afbeelding gaan. De hoofdfuncties van de afbeelding zijn rechts gegroepeerd.



3.5 Video afspelen

1. Videospeler

De videospeler herkent alle interne en externe videobronnen en ondersteunt talrijke gangbare formaten: 3GP, MP4, M4V, F4V, MKV, WEBM, AVI enzovoort. De interface is eenvoudig en intuïtief, de decodierfuncties zijn krachtig en het afspelen van HD-video's wordt ondersteund.

2. Videolijst van de speler

Tik op de interface van de videolijst: u kunt de bijbehorende lijst weergeven door links het type gegevensdrager te selecteren.



3. Afspeelscherm voor video

Selecteer in de lijst de video die u wilt afspelen om het afspeelscherm te openen. Het scherm toont de titel van de video en de voortgang van het afspelen. Sleep de voortgangsbalk om snel vooruit of achteruit te gaan. Tik op het scherm om de bedieningselementen automatisch te verbergen en het afspelen voort te zetten. Tik op de knop *Beeld in beeld* om het afspelen in een overlay te starten.

4. Overzicht van de instellingen

4.1 Draadloze instellingen

Dit scherm bundelt de instellingen van de draadloze verbindingen van het toestel: Wi-Fi, Bluetooth en mobiel netwerk.



4.2 Gps-informatie

De gps-informatie toont de basisgegevens over de positiebepaling van het toestel; tijdens de positiebepaling wordt de tijd van het toestel met de tijd van de satellieten gesynchroniseerd.

Aanduidingen op het scherm: Geen signaal · Totaal aantal satellieten · Bruikbare satellieten · Breedtegraad · Lengtegraad · Tijd · GPS / BeiDou / GLONASS.



4.3 Algemene instellingen

Met de algemene instellingen stelt u enkele basiseigenschappen van het toestel in; u kunt ze aan uw gewoonten aanpassen.

1. **Aanpasbare zwevende knop**: tik op het touchscreen om deze te activeren.
2. **Automatisch navigatie openen**: opent automatisch de navigatieapplicatie.
3. **Tijdoverlay**: eenmaal geactiveerd kan de tijd over het beeld worden weergegeven.
4. **Instellingen van de navigatieapplicatie**: bepaal de navigatiekaart die wordt opgeroepen.
5. **Instellingen van de spraakapplicatie**: configuratie van de spraakassistent.
6. **Ventilatorinstelling**: de ventilator handmatig in- of uitschakelen of de temperatuur automatisch regelen.
7. **Verlichtingsinstelling**: regelt de kleur van de verlichte toetsen op het scherm.
8. **Achteruitkijkspiegel**: activeert de spiegelfunctie voor het achteruitrijden.
9. **Stuurwielinstellingen**: opent het scherm om de stuurwieltoetsen te leren.
10. **Opstarten vanaf USB-apparaat**: configureert het USB-apparaat.
11. **Instellingen voor automatisch starten**: bepaalt het automatisch starten van een applicatie.
12. **Vertraagd uitschakelen ACC**: stelt de vertraging van de stroomonderbreking in.



4.4

Fabrieksinstellingen

Met de fabrieksinstellingen configureert u de werking van het toestel. Voer het juiste wachtwoord in om een correcte werking van het toestel te waarborgen; het wordt afgeraden deze instellingen buiten uitzonderlijke gevallen te wijzigen.



4.5

Protocolinstellingen

Dit scherm maakt het mogelijk de protocolparameters van het voertuig te configureren (voertuigtype, airconditioning enzovoort).

4.6 Geluidsinstellingen

De verschillende geluidsfuncties kunnen aan de gewoonten van de gebruiker worden aangepast.



4.7 Beeldscherminstellingen

U kunt de achtergrondverlichting instellen, het thema en de achtergrondkleur aanpassen, de helderheid regelen enzovoort.



4.8 Applicatie-instellingen

U kunt de recent gebruikte applicaties en de gebruikstijd van het toestel raadplegen en de standaardapplicatie bepalen.



4.9 Opslaginstellingen

Dit scherm toont de interne opslagruimte van het toestel en maakt het mogelijk de inhoud ervan te beheren.



4.10 Instellingen voor locatiegegevens

In de optie voor toegang tot locatiegegevens kunt u de positiebepaling via gps-satellieten activeren om uw huidige positie te verkrijgen. De gps-locatiefunctie moet regelmatig geactiveerd blijven om een correcte werking van de navigatie te waarborgen.



4.11 Wachtwoord- en accountinstellingen

U kunt de applicatie toestaan de gegevens automatisch bij te werken en accounts toevoegen of verwijderen.



4.12 Systeeminstellingen

1. **Taal en invoer**: u kunt de taal wijzigen en een taal toevoegen.
2. **Datum en tijd**: stel de systeemtijd in; doorgaans is een modus voor automatische synchronisatie via het netwerk beschikbaar.



4.13 Over het voertuig en het toestel

Dit scherm toont hoofdzakelijk basisgegevens zoals de op het toestel geïnstalleerde applicaties en de softwareversie van het systeem.


21:37
18
Settings
Advance
Apps
Recent apps, default apps
Storage
6% used - 241 GB free
Location
On - 6 apps have access to location
Passwords & accounts
Saved passwords, autofill, synced accounts
System
Languages, gestures, time, backup
About device
uis7870sc_2h10_nosec
About device
Status Information
Device info
Android version
13
Baseband version
5G_MODEM_V2_23A_IEBU_W23.16.1_P1|
uis7870sc,5G_MODEM_V2_23A_IEBU_W23.16.1_P1|uis7870sc
MARLIN3_20A_RLS2_W23.16.5|sc2355_marlin3_lite|04-21-2023 15:04:32
Build number
uis7870sc_2h10_nosec-userdebug 13 TP1A.220624.014
eng.ls_wl.20231201.212042 test-keys
System Information
APP 2000x1200 2023-12-01 14:04:03
System 2023-12-01 21:22:53 Friday
In car application version
View in car multimedia version information